

# Instellingenblad Honeywell 1450G2D (764675)



GOED



SLECHT

SLECHT



# Instellingenblad Honeywell 1450G2D

1. Standaard settings:



2. Scanner handmatig gebruiken:



3. Beam altijd aan, is voor in de houder (optioneel):



4. Enter command toevoegen:



5. Geluidniveau aanpassen:



6. Interleaved 2 of 5:



# Instellingenblad Honeywell 1450G2D

Gebruik 2D QR-code, uitsluitend in combinatie met easyVorasOnline te gebruiken!!

## 7. Standaard settings QR-code:

*< Default All QR Code Settings >*



QRCDF.T.

## 8. Enable QR-code:



QRCENA1.

\* On